

電場チェッカーの電池交換解説

使用電池・・・ボタン電池「LR44」



後部のクリップ部分を
図の矢印①の方向へ
ゆっくり引きます。
矢印①方向へある程度
引いたら同時に矢印②へ
力を加える。



青い部分の
クリップ部分が外れます。



販売元: ORT生命科学研究所